

הוראות הפעלה למצלמת גוף

X8



כלול בערכה-

1. מצלמת גוף X8.
2. כבל USB טעינה ופריקה.
3. מטען קיר 220V.
4. קליפס חיבור לגוף מסתובב 360 מעלות.
5. מגנט חיבור לגוף (אופציונלי).
6. חוברת מדריך למשתמש.

שם היבואן: א.א יבוא ושיווק בע"מ - EE911®

טלפון משרד: 02-5906222

כתובת אימייל לתמיכה טכנית: info@ee911.co.il

תוכן עניינים:

3	סקירה כללית
4	כפתורים וחיבורים
5	תפעול המצלמה
7	תוכנת ניהול המצלמה
8	מסך המצלמה ותפריט

סקירה כללית:

מצלמת גוף בתקן צבאי מדגם X8 - ממצלמות הגוף המתקדמות ביותר בעולם!

באיכות הקלטת וידאו ושמע שלא נראתה, עם עדשה של חברת SONY, נורות אינפרא אדום לראיית לילה מושלמת, מייצב תמונה אלקטרוני (EIS) ו-HDR מובנה. מצלמת X8 מספקת איכות צילום של ראיות כמו שלא הכרתם עם אפשרות שמירת קובץ כ"קובץ חשוב" תוך כדי האירוע. מצלמה נוחה ופשוטה לתפעול, עם חיווי קולי בעברית.

תכונות המצלמה:

- מייצב תמונה אלקטרוני.
- HDR אוטומטי.
- נורות IR (אינפרא אדום) לראיית לילה מושלמת.
- חיווי קולי בעברית.
- הקלטה מוקדמת (30 שניות כולל סאונד).
- הקלטה מחזורית- כאשר אחסון המצלמה מתמלא, המשתמש לא יידרש למחוק את הקבצים באופן ידני, המצלמה תמחק את הקבצים הישנים ביותר על מנת לפנות מקום לחדשים, וזאת מבלי לפגוע במבצעות המצלמה.
- מסך 2" עם אפשרות צפייה בקבצים וניהול הגדרות.
- הצפנת נתונים בתקן AES-256.
- אפשרות קידוד קבצים בפורמט H.265.
- עמידות במים ואבק בתקן IP68.
- זווית צילום רחבה: 130 מעלות.
- חותמת תאריך, שעה, מס' סריאלי, שם משתמש/מס' אישי.
- עמידה בתקנים בינלאומיים: CE, RoHS, MIL-STD-810G, IEC 60529-2013.

כפתורים וחיבורים:



תפעול המצלמה:

כיבוי והדלקה-

כאשר נדליק את המצלמה ע"י לחיצה במשך 3 שניות על כפתור ההדלקה הממוקם בחלקה העליון היא תעבור למצב "סטנד-ביי", יש ללחוץ עד להישמע צפצוף המאשר כי המצלמה נדלקה, מצב זה מאפשר הקלטה מוקדמת. כאשר המצלמה נמצאת במצב "סטנד-ביי" נורת החיווי בחלקה הקדמי של המצלמה תידלק בצבע ירוק. על מנת לכבות את המצלמה יש לבצע את אותה הפעולה עד להישמע 2 צפצופים רצופים המאפשרים כי המצלמה במצב כבוי.



הקלטת וידאו-

כאשר המצלמה דולקת במצב "סטנד-ביי" יש ללחוץ לחיצה קצרה על כפתור תחילת ההקלטה, עם הלחיצה על הכפתור יישמע החיווי "מצלמה מקליטה" ונורת החיווי בחלקה הקדמי של המצלמה יבהבה בצבע אדום. * במצב זה וכאשר תכונת ה-Pre-Recording פועלת, המצלמה תשמור גם את 30 השניות שקדמו ללחיצה על כפתור תחילת ההקלטה, כולל וידאו וסאונד.



כאשר המצלמה כבויה לגמרי- ניתן ללחוץ באורך 3 שניות על כפתור תחילת ההקלטה, בתוך 3 שניות מהלחיצה יישמע חיווי "מצלמה מקליטה" והמצלמה תתחיל להקליט.

צילום תמונת סטילס-

על מנת לצלם תמונה סטילס יש ללחוץ לחיצה קצרה על הכפתור, בעת הלחיצה יישמע החיווי הקולי "צילום תמונה". ניתן להגדיר צילום תמונות רצוף דרך הגדרות המצלמה.



סימן קובץ כחשוב- "קובץ נעול"-

כאשר המצלמה מקליטה וידאו, נוכל ללחוץ לחיצה קצרה על כפתור זה על מנת "לנעול" את הקובץ, פעולה זו מלמדת את המצלמה כי הקובץ המצולם הינו קובץ חשוב, לכן הוא לא יימחק בעת שימוש שגרתי במצלמה, ויופיע כקובץ שונה בתצוגה המקדימה בתיקייה המחשב ודרך תפריט המצלמה. בעת לחיצה על כפתור זה יישמע החיווי "קובץ נעול".



הקלטה קולית-

על מנת להתחיל הקלטה קולית יש ללחוץ לחיצה קצרה על כפתור ההקלטה הקולית כאשר המצלמה במצב "סטנד-ביי", במצב זה נורת החיווי תבהבה בצבע צהוב ויישמע חיווי קולי "תחילת הקלטה קולית". לסיום ההקלטה יש ללחוץ בשנית על הכפתור ויישמע החיווי "סיום הקלטה קולית".



חיווי נורות LED בחלק הקדמי:

● נורה מהבהבת בצבע אדום	מצלמה מקליטה (וידאו)
● נורה מהבהבת בצבע כתום	הקלטה קולית (בלבד)
● נורה דולקת קבוע בצבע ירוק	מצלמה במצב "סטנד-ביי"
●● נורה דולקת קבוע בצבע ירוק ואדום	מצלמה במצב טעינה

טעינה-

על מנת להטעין את המצלמה, יש לחבר את כבל ה-USB לשקע הטעינה/פריקה, ניתן לחבר את כבל הטעינה דרך כל שקע USB (מחשב, מטען נייד, שקע USB ברכב ועוד), לטעינה במהירות מירבית יש להשתמש במתאם הביתי (220V) הכלול בערכה.

סיום טעינה וחזרה לשימוש-

לאחר סיום הטעינה יש לסגור את גומי ההגנה על שקע ה-USB, זאת על מנת לוודא שהמצלמה תהיה עמידה לחלוטין בפני מים ואבק בעת השימוש בה.

כפתור איפוס (Reset)-

במידה והמצלמה מפסיקה להגיב או שנרצה לכפות על המכשיר כיבוי והדלקה נוכל ללחוץ על כפתור האיפוס (Reset) הנמצא בחלקה האחורי של המצלמה מעל למסך בצד שמאל.



חיבור המצלמה לגוף-

על מנת להשתמש באביזרי חיבור לגוף (קליפס מסתובב, מגנט, תושבת לרכב וכו'), יש להכניס את חלק החיבור באביזר אל תוך מסילת החיבור במצלמה עד להישמע "קליק" המאשר את חיבור האביזר בצורה בטוחה.

יש לוודא שלשונית הברזל המשמשת לניתוק האביזר מכוונת כלפי מעלה.

מסילת החיבור במצלמה



חלק החיבור באביזר



תוכנת ניהול המצלמה (Camera Assistant):


בעזרת תוכנת הניהול Camera Assistant ניתן לשנות את הגדרות המצלמה דרך המחשב. כאשר נחבר את המצלמה למחשב, התאריך והשעה יסונכרו באופן אוטומטי.

קישורים להתקנת הרכיבים הדרושים:

1. [קישור להורדת תוכנת ניהול המצלמה](#)
2. [קישור להורדת קידוד לצפייה בקבצים בפורמט H.265 \(x64/x86\)](#)

*ניתן למצוא את הקישורים גם באתר שלנו www.ee911.co.il

לאחר התקנת התוכנה ופתיחתה יש לגשת אל המסך הראשי:



Camera Assistant

Removable Disk Mode Camera Log Install BWC Driver Help Center Motion Detection

IR Light Burst Mode Time-lapse Photography

Photo Resolution **הגדרת רזולוציית תמונת סטילס** Shutter Timer

Video Resolution **הגדרת איכות הקלטת וידאו**

Recycle Record System Setting

[D121319]

User Name: **הגדרת שם משתמש, מס' אישי ומחלקה.**

User ID:

Department No.:

Department:

הורדת הקבצים שצולמו למחשב-

על מנת להוריד את קבצי הוידאו/תמונות/אודיו למחשב, יש להשתמש בתוכנת הניהול (Camera Assistant).

שלב 1- לאחר התקנת התוכנה ופתיחתה במחשב יש לחבר את המצלמה באמצעות כבל ה-USB המסופק בערכה.

שלב 2- כאשר המצלמה מחוברת למחשב שאליו נרצה להוריד את הקבצים, יש להקיש את סיסמת ברירת המחדל על מנת לקבל גישה להגדרות המצלמה, לצפייה והורדת הקבצים.

סיסמת ברירת המחדל הינה 000000.

לאחר הקשת הסיסמא יש ללחוץ "Confirm".

ניתן לשנות את הסיסמא באמצעות לחיצה על "Change Password".

שלב 3- על מנת לפתוח את הגישה לתיקיית הקבצים יש ללחוץ על "Removable Disk Mode". לאחר הלחיצה תיפתח התיקייה ככונן נייד, בו ניתן לצפות בקבצים, להעביר למחשב או למחוק אותם.




שמות הקבצים מורכבים מתאריך ושעת הצילום של הקובץ, בשם הקובץ יצוין גם האם קובץ זה הוגדר כ-"קובץ נעול" ע"י סיומת "IMP". קבצים נעולים ניתן למחוק דרך התיקייה בלבד.




מסך המצלמה ותפריט-

מסך המצלמה במצב "סטנד-ביי":
מציג לנו מידע כגון- תאריך, שעה, מצב סוללה ואילו תכונות פועלות בהתאם להגדרות.



מסך המצלמה בזמן הקלטה:



תפריט המצלמה:

כאשר המצלמה דולקת, נלחץ על כפתור התפריט (M) על מנת לעבור לתפריט.



לאחר הלחיצה ייפתח תפריט המצלמה:



דרך מסכי ההגדרות "General" ו-"System" ניתן לשנות את הגדרות האיכות, להפעיל ולכבות את תכונות המכשיר ועוד.

כאשר נבחר ב-"Playback", נוכל לצפות בסרטונים ותמונות ולשמע הקלטות קוליות מאחסון המכשיר:

